

**КРОВАТЬ-ЧЕРДАК «КАДЕТ» (КРОВАТЬ НИЖНЯЯ)**

Кровать нижняя		Длина	Ширина	Кол-во
42	Бок	650	932	2
43	Спинка	650	2000	1
44	Монтажка вертикаль	281	900	1
45	Монтажка	150	900	7
46	Монтажка	2000	200	1
47	Монтажка	985	40	4
48	Ящик глубина	684	160	2
49	Ящик ширина	954	160	1
50	Дно ящика	986	700	1
51	Монтажка	992	100	2
52	Фасад глухой	1008	180	1
53	Фасад ящика	988	162	1
56	ДВП на дно кровати	2000	900	1

	Фурнитура	Предназначение	Количество
	Конфирмат	основной крепеж	36
	Заглушка к конфирмату		20
	саморез 3,5x16мм	для крепления петель и направляющих	8
	саморез 25 мм	для крепления столешницы и лестницы	14
	Заглушка к эксцентрику		4
	гвоздь 2x20мм	для крепления подпятников	12
	подпятник		6
	ручка		2
	винт для ручки		2
	шайба коническая	для ручки	2
	стяжка эксцентриковая + саморез	Для крепления фасадов и сборки	4
	стяжка межсекционная		8
	ролик прямоходный		4

Производим сборку кровати:

- На бока №42 и вертикаль №44 с помощью гвоздей крепим подпятники.
- К деталям №43 и №46 межсекционными стяжками, а затем и саморезами х25мм крепим монтажки №47.
- Соединяем бока №42 с монтажкой №46 и спинкой №43.
- Устанавливаем вертикаль №44 и крепим ее монтажками №51 к бокам.
- Конфирматами соединяем центральную монтажку №45 (она с двумя сквозными отверстиями по центру) к вертикали №44.
- Остальные монтажки №45 (6 шт.) через равные промежутки, саморезами 3,5x25 крепим к монтажкам №47 (сверху).
- Конфирматами крепим фасад №52.
- На дно кровати укладываем ДВП №56.

Собираем ящик:

- Соединяем между собой ширину №49, глубину №48 и дно №50.
- На дно, с помощью саморезов х16мм прикручиваем ролики прямоходные.
- Далее, эксцентриковыми стяжками закрепляем фасад №53.

