



Комплект деталей

- ① - пятилучие - 1 шт
- ② - ролики - 5 шт
- ③ - газпатрон - 1 шт
- ④ - нижняя втулка для кожуха - 1 шт
(наличие зависит от типа кожуха - может отсутствовать)
- ⑤ - кожух на газпатрон (3 детали) - 1 шт
- ⑥ - металлическая площадка - 1 шт
с рычагом подъема ⑩ и ручкой ⑪
- ⑦ - спинка - 1 шт
- ⑧ - сиденье - 1 шт
- ⑨ - подлокотники - 2 шт



Инструкция по сборке кресла СН747

- В пятилучие ① установите ролики ②, поставьте нижнюю втулку ④, газпатрон ③ и кожух ⑤, с верхней части газпатрона снимите защитный колпачек (при наличии).



- Сиденье ⑧ со спинкой ⑦ соедините прикрутив подлокотники ⑨.

Рекомендуется сначала наживить все 8 винтов от руки на 4-5 оборотов, затем равномерно затягивать их крестовой отверткой №3.



- К сидению ⑦ прикрутите металлическую площадку ⑥ (рычаг подъема должен находиться под правой рукой).



- Сиденье установите отверстием в металлической площадке на газпатрон.

Сборка закончена

ВНИМАНИЕ

Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон 120 кг.

Инструкция по использованию кресла

Высоту сидения регулируйте с помощью подъемника 10 (на металлической площадке) нажимая его вверх, сидя в кресле.

Механизм качания блокируется путем задвигания рычага подъема.

Упругость механизма качания регулируется с помощью ручки 11.

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого.

Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте устанавливать кресло под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить обесцвечивание ткани.

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0°С, не начинайте сразу сборку, дождитесь, чтобы пластмассовые детали кресла достигли комнатной температуры (около 2 часов), так как при отрицательной температуре пластмасса становится хрупкой.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок 12 месяцев
Срок службы от 5 лет